


Baumer Germany GmbH & Co. KG  
Bodenseeallee 7  
DE-78333 Stockach  
www.baumer.com

For further Baumer contacts go to:  
Weitere Baumer Kontakte finden Sie unter:  
Autres contacts Baumer sous :  
[www.baumer.com](http://www.baumer.com)

Right of modifications reserved  
Änderungen vorbehalten  
Modifications réservées

#### Dimensional drawing Masszeichnung Dessin d'encombrement



#### Quickstart Kurzanleitung Guide rapide

##### PA406

**Process display**  
For standard signals, temperature & set point generator, with 2 limits

Prozessanzeige  
Für Standardsignale, Temperatur & Sollwert-Generator, mit 2 Grenzwerten

Afficheur process  
Pour les signaux standard, la température & le générateur de valeurs consignes, avec 2 limites



81438340, V1, 1/31/2024

## EN | DE | FR


### Applicable documents

Mitgeltende Dokumente

Documents valables

- Available for download at [www.baumer.com](http://www.baumer.com):
- Operating manual
- Data sheet
- EU Declaration of Conformity
- Attached to product:
- General information sheet (11042373)

### Main level menu structure Menüstruktur Hauptebene Structure du menu du niveau principal



For detailed information on configuration please see the functional and interface manual.  
Ausführliche Informationen zur Konfiguration finden Sie im Funktions- und Schnittstellenhandbuch.  
Vous trouverez des informations détaillées sur la configuration dans le manuel fonctionnel et d'interface.

Operating voltage range: +Vs = 20 ... 265 VAC/VDC  
Disconnect the system from power before connecting the device.

Note on electromagnetic compatibility: Shielded supply cable is recommended. Ground the cable shield on both sides over a large surface and ensure potential equalization.

Betriebsspannungsbereich: +Vs = 20 ... 265 VAC/VDC  
Vor dem Anschließen des Geräts die Anlage spannungsfrei schalten.

Hinweis zur elektromagnetischen Verträglichkeit: Ge- schirmtes Anschlusskabel empfohlen. Kabelschirm beidseitig, grossflächig erden und Potentialausgleich sicherstellen.

Plage d'alimentation: +Vp = 20 ... 265 VAC/VDC  
Mettre l'installation hors tension avant de raccorder l'appareil.

Remarque concernant la compatibilité électromagnétique : Recommander utiliser un câble de connexion blindé. Effectuer une mise à la terre sur une grande surface aux deux extrémités du blindage du câble et assurer la liaison équipotentielle.

## EN

### Scope of delivery

- Process display
- Sheet with unit stickers
- Seal
- Clamping frame


### Optionally available:

- Bezel

### General functionality

The process display is intended for visualizing, monitoring, control and calculation of measured values in industrial applications.

### Operating and display elements



After power on the device is in **RUN** mode. The current value (actual value) is displayed.


Mode **PROG** enables the entire device configuration.

No.	Designation	RUN	PROG	Function in mode
1	Display	4-digit LED display		
2	Label	Position for unit sticker		
3	Button	Call mode <b>PROG</b>		Programming line selection
4	Button	MIN/MAX display		Digit/Function selection
5	Button	-		Incrementing the selected digit
6	LED			Status LED

### LED

Status	Description
white is on	One of the set limits has been exceeded.
off	Input signal is within the limits.

### Mounting the process display



#### Instruction:


- Prepare the cut-out according to the dimensions.
- Push device (1) with seal (2) into the cut-out.
- Secure the device from behind using the clamping frame (3).
- Perform the electrical connection.

### Electrical connection of the process display

#### Instruction:

- Make sure the device is disconnected from power supply and not live.
- Connect the device according to the pin assignment.

### Pin assignment (at rear)



### Operating voltage (1)

Pin	VAC	VDC
1	Phase	-
2	Neutral	+

### Input signal (2)

Pin	Current/voltage
1	IN / sensor supply -
2	n.c.
3	n.c.
4	n.c.
5	20mA IN+
6	Sensor supply +24V
7	10V / 200V IN+

### Pin Thermocouple Pt100

1	Thermo-	Pt100 B Common
2	Thermo+	Pt100 A
3	n.c.	n.c.
4	n.c.	Pt100 B
5	n.c.	n.c.
6	n.c.	n.c.
7	n.c.	n.c.

### Relay output (3)

Pin
1 normally closed
2 Inverter
3 normally open

### Analog output (4)

Pin
1 (-) 4 ... 20 mA
2 (-) 4 ... 20 mA

### Process display configuration

Device configuration is directly via display and soft-touch keypad.

#### Instruction:

- Press button , **Pr o** appears on the display as initial view of the programming level.
- Select the required configuration module with button . The individual modules provide short descriptions. (**InP**, **dSP**, etc.).
- Confirm selected module with and start parameterization of the desired functions using buttons and . Having confirmed the final parameter, **Pr o** appears again on the display. Press button to select another configuration module or to exit the programming level.

#### Result:

**Stor** appears briefly on the display and parameterization is being saved.

### Maintenance

The device is maintenance-free. No special preventive maintenance is required. Regular cleaning and visual inspection of the plug connections are recommended. The device does not contain any replaceable parts. In case of malfunction, please return the device to Baumer for repair.

**Lieferumfang**


- Prozessanzeige
- Bogen mit Einheitenaufklebern
- Dichtung
- Spannrahmen

**Optional erhältlich:**

- Blendrahmen

**Allgemeine Funktionsweise**

Die Prozessanzeige eignet sich zur Darstellung, Überwachung, Steuerung und Berechnung von Messwerten in industriellen Einsatzgebieten.

**Bedien- und Anzeigeelemente**

Das Gerät befindet sich nach dem Einschalten der Betriebsspannung im Modus **RUN**. Es wird der aktuelle Wert (Istwert) angezeigt.


Der Modus **PROG** erlaubt die vollständige Konfiguration des Geräts.

**Funktion im Modus**

Nr.	Bezeichnung	RUN	PROG
1	Display	4-stellige LED-Anzeige	
2	Label	Position für Einheitenaufkleber	
3	Taste	Aufruf Modus <b>PROG</b>	Auswahl der Programmierzeile
4	Taste	MIN/MAX-Anzeige	Digit/Funktion Auswahl
5	Taste	-	Inkrementieren des gewählten Digits
6	LED	Status-LED	

**LED**


Status	Beschreibung
leuchtet	Einer der eingestellten Grenzwerte wurde überschritten.
aus	Das Eingangssignal liegt innerhalb der Grenzwerte.

**Prozessanzeige montieren****Vorgehen:**

- Bereiten Sie den Ausschnitt gemäss Massangaben vor.
- Schieben Sie das Gerät (1) mit der Dichtung (2) in den Ausschnitt.
- Sichern Sie das Gerät von hinten mit dem Spannrahmen (3).
- Schliessen Sie das Gerät elektrisch an.

**Prozessanzeige elektrisch anschliessen****Vorgehen:**

- Stellen Sie die Spannungsfreiheit sicher.
- Schliessen Sie das Gerät gemäss Steckerbelegung an.

**Steckerbelegung (Geräterückseite)****Betriebsspannung (1)**

Pin	VAC	VDC
1	Phase	-
2	Neutral	+

**Eingangssignal (2)**

Pin	Strom/Spannung
1	IN- / Sensorversorgung -
2	n.c.
3	n.c.
4	n.c.
5	20mA IN+
6	Sensorversorgung +24V
7	10V / 200V IN+

**Pin Thermoelement Pt100**

1	Thermo-	Pt100 B Common
2	Thermo+	Pt100 A
3	n.c.	n.c.
4	n.c.	Pt100 B
5	n.c.	n.c.
6	n.c.	n.c.
7	n.c.	n.c.

**Relaisausgang (3)**

Pin
1 Schliesser
2 Wechsler
3 Öffner

**Analogausgang (4)**

Pin
1 (-) 4 ... 20 mA
2 (-) 4 ... 20 mA

**Prozessanzeige konfigurieren**

Die Konfiguration des Geräts erfolgt direkt über das Display und die Folientasten.

**Vorgehen:**

- Die Taste drücken, **Pro** wird angezeigt für den Einstieg in die Programmierung.
- Mit Taste das gewünschte Konfigurationsmodul anwählen. Die verschiedenen Module sind mit einer Kurzbezeichnung gekennzeichnet. (InP, dSP, usw.).
- Mit Taste das gewählte Modul bestätigen und mittels und Tasten die gewünschten Funktionen parametrieren. Nach dem quittieren des letzten Parameters erscheint wieder **Pro**, mit Taste kann dann ein weiteres Konfigurationsmodul angewählt oder mit Taste die Programmierebene verlassen werden.

**Ergebnis:**  
✓ **Stor** wird kurz angezeigt und die Programmierung gespeichert.

**Wartung**

Das Gerät ist wartungsfrei. Es sind keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich. Eine regelmässige Reinigung sowie eine regelmässige Überprüfung der Steckerverbindungen werden empfohlen.  
Das Gerät enthält keine austauschbaren Teile. Senden Sie das Gerät bei Fehlfunktion zur Reparatur an Baumer zurück.

**Compris dans la livraison**


- Afficheur process
- Feuille d'étiquettes d'unités
- Joint
- Étrier

**Disponible comme option :**

- Lunette

**Fonctionnement général**

L'afficheur process sert à la représentation, à la surveillance, au contrôle et au calcul de valeurs de mesure dans des applications industrielles.

**Eléments de commande et d'affichage**

Après la mise sous tension, l'appareil se trouve en mode **RUN**. L'afficheur fournit la valeur actuelle (valeur réelle).


Mode **PROG** sert pour la configuration entière de l'appareil.

**Fonction en mode**

No.	Désignation	RUN	PROG
1	Afficheur	Affichage LED à 4 chiffres	
2	Label	Position de l'étiquette d'unité	
3	Bouton	Appeler le mode <b>PROG</b>	Sélectionner la ligne de programmation
4	Bouton	Affichage MIN/ MAX	Sélection Digit/ Fonction
5	Bouton	-	Incrémenter le digit sélectionné
6	LED	LED d'état	

**LED**


Etat	Description
s'allume	L'une des limites réglées a été dépassée. en blanc
désactivé	Le signal d'entrée est dans les limites.

**Montage de l'afficheur process****Procédure :**

- Préparez la découpe selon les dimensions indiquées.
- Pousser l'appareil (1) avec joint (2) dans la découpe.
- Sécurisez l'appareil par l'arrière utilisant l'étrier de fixation (3).
- Etablir la connexion électrique de l'appareil.

**Raccord électrique de l'afficheur process****Procédure :**

- Assurez-vous de l'absence de tension.
- Raccorder l'appareil conformément à l'affectation des broches.

**Affectation des broches (face arrière)****Alimentation (1)**

Pin	VAC	VDC
1	Phase	-
2	Neutre	+

**Signal d'entrée (2)**

Pin	Courant/tension
1	Alimentation IN / détecteur -
2	n.c.
3	n.c.
4	n.c.
5	20mA IN+
6	Alimentation détecteur +24V
7	10V / 200V IN+

**Pin Thermocouple Pt100**

1	Thermo-	Pt100 B Common
2	Thermo+	Pt100 A
3	n.c.	n.c.
4	n.c.	Pt100 B
5	n.c.	n.c.
6	n.c.	n.c.
7	n.c.	n.c.